

ソフトバンクは、 はじめています。 続けていきます。

環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp



2012年1月 第2版発行 ソフトバンクモバル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 101N 製造元:NECカジオモバパルコミュニケーションズ株式会社 MDT-000167-JAAO





SoftBank 101N クイックスタート



·【長押し】タスク管理

本書で記載しているディスプレイ表示は、 実際の表示とは異なる場合があります。

### 8x = C C 2 = 2 2

#### タッチパネル操作

#### ◊ タップ

軽く触れて、すぐに離します。



軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

#### () ドラッグ

軽く触れたままなぞり ます。

#### ○ フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。

#### ()ピンチ

2本の指で軽く触れ、開いたり閉じたりします。





>









### 

#### で使用前の設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。

画面の指示に従って、各項目を設定してください。初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。

#### ♦言語



### ◊ようこそ



## ↓ Googleアカ ウントの設定



#### Google位置 情報の利用



#### ◇GPS機能の 利用



# 文字入力

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

#### QWERTYキーボード







### Section 3

文字種(入力モード の切り替え





### 25 = C (2) = 2 22

#### ホーム画面/ランチャー画面

本機の操作はホーム画面から開始します。 ホーム画面を左右にフリックして、複数のシートを切り替えられます。



#### 

下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。

#### ∮壁紙

アイコンのない場所をロングタッチして、 ウィジェット、アプリケーションのショート カットの配置や壁紙変更など、カスタマイ ズして利用できます。

アプリケーションを一覧表示します。 アイコンをタップして、アプリケーション を起動します。

### ∅ブラウザ

ブラウザを起動します。

#### ◯電話

電話を起動します。





#### Wi-Fi 設定

Wi-Fiネットワークを利用してインターネットに接続できます。



ホーム画面で ● →「設定」



「無線とネットワー クl→[Wi-Fil(✓ 表示)



「Wi-Fi設定 I→ 目的のネットワー クをタップ



パスワードを入力 **→**「接続 |

## 2 - C 1 ) - 2 12



電話番号入力



通話履歴、連絡先から電話 をかけることもできます。



雷話を受けると きは 4 ト を右に ドラッグします。 左にドラッグする と着信を拒否す ることができま す。

## 25 - C ( ) ) = 20 ( )

ホーム画面で # → (メール)





新着メールを受 信すると、お知ら せ画面が表示さ れます。「今すぐ 読む をタップし て、すぐに内容を 確認できます。

#### ()S!メール作成/送信



· **21** (電話帳/ 送受信履歴)



件名を入力



本文を入力



「送信 |



S!メール/SMS(<a>)</a>以外にも、パソコン用メールを送受信できるインターネットメール(<a>)</a>、 GoogleのWebメールサービスであるGmail( )を利用できます。

#### 取扱影明書

S = ( ( ) ) =

#### () 使い方ガイド(アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

※使い方ガイドは通知パネルからも起動できます。

ホーム画面で **#** → **②** (使い方ガイド)



使い方ガイド





#### () オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

●ケータイから

http://help.mb.softbank.jp/101n/

●パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/101n/(PDF版取扱説明書もダウンロードできます。)



#### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### **∜ソフトバンクカスタマーサポート**

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

一般電話から (金) 0800-919-0157(無料)

紛失·故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

一般電話から (金)0800-919-0113(無料)

#### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151(無料)

一般電話から (2000-1700-151(無料)

#### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難·紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)